

STIHL



KVIVO
SYSTEM S.R.O.

Návod k použití



Sikkerhetsinstrukser

Vaskebørste

Vaskebørsten brukes til rengjøring av biler, båter, bobiler, utemøbler og andre utendørs flater.

Vaskebørsten er ikke egnet til rengjøring av overflater som kan skrapes opp av nylonbust.

Nalen brukes til å skrape av vannet på glatte overflater.

Vinkeldyse

Vinkeldysen brukes til rengjøring av steder som er vanskelig å komme til, slik som takrenner og understell eller hjulkasser på kjøretøy.

Flat spraydyse

Den flate spraydysen produserer en flat vannstråle.

Kun egnet for bruk med STIHL høytrykksspylere i RE- og REA-serien.

Vaskebørsten, vinkeldysen og den flate spraydysen fås i ulike utførelser. Bruk kun passende STIHL tilbehør.

Trykkinformasjonen (p_{max}) og temperaturinformasjonen (t_{max}) for høytrykksspyleren skal ikke være høyere enn trykkinformasjonen og temperaturinformasjonen på tilbehøret.

ADVARSEL

- En vinkeldyse øker de laterale reaksjonskreftene. Gjennom reaksjonskreftene som oppstår kan brukeren miste kontrollen over sprøytetipstolen. Brukeren kan bli alvorlig skadet, og materielle skader kan oppstå.
 - ▶ Hold sprøytetipstolen fast med begge hendene.
 - ▶ Arbeid slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen eller i bruksanvisningen for høytrykksspyleren som brukes.

Arbeid

- ▶ Flytt vaskebørsten, vinkeldysen eller den flate spraydysen jevnt langs overflaten som skal rengjøres.
- ▶ Gå langsomt og kontrollert fremover.

Oppbevaring

- ▶ Oppbevar vaskebørsten slik at børstene ikke blir skadde. slik at børstene ikke blir skadde.

Rengjøring

- ▶ Rengjør vaskebørster, vinkeldyser og den flate spraydysen med en fuktig klut.
- ▶ Skyll busten til vaskebørsten under rennende vann og la den tørke.

Informace k tomuto návodu k použití

Varovné symboly

Varovné symboly na mycím kartáči, úhlové trysce a na ploché rozprašovací trysce mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Noste ochranné brýle.

Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

- ▶ Kromě tohoto návodu k použití je třeba si přečíst níže uvedené dokumenty, porozumět jim a uložit je pro pozdější použití:
 - návod k použití pro používaný vysokotlaký čistič STIHL

Informace pro uživatele

Důležité konstrukční prvky

- 1) mycí kartáč
- 2) úhlová tryska
- 3) Plochá rozprašovací tryska

Bezpečnostní pokyny

Mycí kartáč

Mycí kartáč je určen pro čištění automobilů, lodí, obytných vozů, nábytku ve venkovním prostředí a jiných vnějších ploch.

Mycí kartáč není vhodný pro čištění ploch, které by mohly být nylonovými štětinami poškrábány.

Stírací chlopní se na hladkých plochách stírá voda.

Úhlová tryska

Úhlová tryska slouží k čištění těžko přístupných míst jako např. okapů a podvozků vozidel nebo dutin kol automobilů.

Plochá rozprašovací tryska

Plochá tryska vytváří plochý proud vody. Vhodné pouze pro použití s vysokotlakými čističi STIHL série RE a REA.

Mycí kartáč, úhlovou trysku a plochou rozprašovací trysku nabízíme v různých provedeních. Používejte pouze vhodné příslušenství STIHL.

Údaje o tlaku (p_{max}) a údaje o teplotě (t_{max}) vysokotlakého čističe nesmějí být vyšší než údaje o tlaku a údaje o teplotě uvedené na příslušenství.

⚠ VAROVÁNÍ

- Úhlová tryska zesiluje boční reakční síly. V důsledku vzniklých reakčních sil může uživatel ztratit nad stříkacím zařízením kontrolu. Uživatel může

utrpět těžká zranění a mohou vzniknout věcné škody.

- ▶ Držte stříkací pistolí pevně oběma rukama.
- ▶ Je třeba pracovat způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití a v návodu k použití používaného vysokotlakého čističe.

Pracovní postup

- ▶ Mycím kartáčem, úhlovou tryskou nebo plochou rozprašovací tryskou pohybuje stejnoměrně po čištěném povrchu.
- ▶ Pomalu a kontrolovaně kráčejte vpřed.

Skladování

- ▶ Mycí kartáč skladujte tak, aby nedocházelo k poškození štětin.

Čištění

- ▶ Mycí kartáč, úhlovou trysku a plochou rozprašovací trysku čistíte vlhkým hadříkem.
- ▶ Opláchněte štětiny mycího kartáče pod tekoucí vodou a nechte je uschnout.

Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk

Figyelmeztető szimbólumok

A mosókeféen, a szögletes fúvókán és a lapos szórófejen található figyelmeztető szimbólumok a következőket jelentik:



Tartsa be a biztonsági előírásokat és azok intézkedéseit.



Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a használati utasítást.