









STIHL



Návod k použití







Trykkinformasjonen (p_{max}) og temperaturinformasjonen (t_{max}) for høytrykks-spyleren skal ikke være høyere enn trykkinformasjonen og temperaturinformasjonen på tilbehøret.

⚠ ADVARSEL

- Vannstrålen kan forårsake persons-kader hos brukeren.





- ▶ Ikke ta hånden under den roterende overflaterengjørereren.
- ▶ Hold og før den roterende overflaterengjørereren slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.


⚠ ADVARSEL



- Hvis den roterende overflaterengjørereren støter på et fremmedlegeme under arbeidet, kan fremmedlegemet eller deler av det bli slynget opp med høy hastighet. Det kan oppstå personskader og materielle skader.
 - ▶ Fjern fremmedlegemer fra arbeidsområdet.
 - ▶ Sikre at overflaterengjørereren alltid har kontakt med overflaten som skal rengjøres.
 - ▶ Hvis det samles små steiner eller avleiringer under sprøyte-dekslet: Vipp den roterende overflatevaske- ren kort opptil 45 grader til siden, til steinene eller avleiringene er skyl- let ut av sprøyte-dekslet.

Sette sammen produktet

- ▶ Velg riktig spraydyse  **B**.
- ▶ Monter den roterende overflateren- gjørereren  **C**.

Arbeid

- ▶ Still inn trykket til vannstrålen med dreiebryteren slik at overflaten som skal rengjøres, ikke skades  **D**.

- ▶ Flytt den roterende overflaterengjører- en jevnt langs overflaten som skal rengjøres  **E**.
- ▶ Gå langsomt og kontrollert fremover.
- ▶ Hvis du rengjør vertikale overflater: Monter den roterende overflateren- gjørereren som illustrert, og hold den fast slik at tommelen omslutter hånd- taket  **F**.

Oppbevaring



- ▶ Oppbevar den roterende overflateren- gjørereren slik at børstene ikke blir skadde.

Rengjøring


Rengjøre overflaterengjørereren

- ▶ Rengjør overflaterengjørereren med en fuktig klut.

Rengjøre dysene

- ▶ Demonter dysene, skyll dem under rennende vann og tørk dem av med en klut  **G**.
- ▶ Hvis dysene er tilstoppet: Rengjør dysene med rengjøringsnålen til STIHL høytrykks-spyleren du bruker  **G**.

Rengjøre dyseholder

- ▶ Skyll dyseholderen under rennende vann og tørk den av med en klut  **G**.

Informace k tomuto návodu k použití

Varovné symboly

Varovné symboly na rotujícím plošném mycím kartáči mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Nesahejte pod plošný mycí kartáč.

Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

- ▶ Kromě tohoto návodu k použití je třeba si přečíst níže uvedené dokumenty, porozumět jim a uložit je pro pozdější použití:
 - návod k použití pro používaný vysokotlaký čistič STIHL
 - návod k použití a obal používaného čisticího prostředku

Video



stihl.com/sxvr43



Informace pro uživatele

Důležité konstrukční prvky



- 1) Rotující plošný mycí kartáč
- 2) Převlečná matice
- 3) Otočný regulátor
- 4) Rukojeť
- 5) bajonetová spojka
- 6) Zarážková spojka
- 7) Bílá rozprašovací tryska
- 8) Šedá rozprašovací tryska
- 9) Černá rozprašovací tryska
- 10 Rám

Bezpečnostní pokyny

Rotační plošný mycí kartáč se používá k čištění rovných povrchů, včetně příjezdových cest a chodníků, a k čištění svislých povrchů, jako jsou stěny z dlaždic. Vhodné pouze pro použití s vysokotlakými čističi STIHL série RE a REA. Údaje o tlaku (p_{max}) a údaje o teplotě (t_{max}) vysokotlakého čističe nesmějí být vyšší než údaje o tlaku a údaje o teplotě uvedené na příslušenství.

⚠ VAROVÁNÍ

- Prudký vodní proud může uživatele zranit.





- ▶ Nesahejte pod rotující plošný mycí kartáč.

- ▶ Rotující plošný mycí kartáč držte a vedte tak, jak je to popsáno v jeho návodu k použití.




⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud během práce narazí rotující mycí kartáč na nějaký cizí předmět, může být takový předmět nebo jeho částí velkou rychlostí vymrštěn/vymrštěny nahoru. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Z pracovního prostoru odstraňte cizí předměty.
 - ▶ Dbejte na to, aby byl plošný kartáč vždy v kontaktu s čištěným povrchem.
 - ▶ Pokud se pod krytem postřikovače nahromadí drobné kamínky nebo nečistoty: krátce nakloňte rotující plošný kartáč až o 45° do strany, dokud se kamínky nebo nečistoty nevyplaví z krytu postřikovače.

Smontování

- ▶ Vyberte správnou rozprašovací trysku  **B**.
- ▶ Nasadte rotující plošný kartáč  **C**.

Pracovní postup

- ▶ Pomocí otočného regulátoru nastavte tlak proudu vody tak, aby nedošlo k poškození čistěného povrchu  **D**.
- ▶ Rovnoměrně pohybuje rotujícím plošným kartáčem po čistěném povrchu.  **E**.
- ▶ Pomalu a kontrolovaně kráčejte vpřed.
- ▶ Pokud se čistí svislé povrchy: Nasadte rotační plošný kartáč podle obrázku a držte jej tak, aby palec obepínal rukojeť.  **F**.

Skladování



- ▶ Rotující plošný kartáč skladujte tak, aby nedocházelo k poškození štětín.

Čištění


Plošný mycí kartáč vyčistěte

- ▶ Plošný mycí kartáč vyčistěte mokrým hadříkem.

Vyčistěte trysky

- ▶ Trysky demontujte, vypláchněte pod tekoucí vodou a osušte hadříkem  **G**.
- ▶ Pokud jsou trysky ucpané: Vyčistěte trysky čistící jehlou použitého vysotlačného čističe STIHL  **G**.

Vyčistěte držák trysky

- ▶ Vypláchněte držák trysky pod tekoucí vodou a osušte ho hadrem  **G**.

Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk

Figyelmeztető szimbólumok

A forgó felülettisztítón található figyelmeztető szimbólumok a következőket jelentik:



Tartsa be a biztonsági előírásokat és azok intézkedéseit.



Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a használati utasítást.



Ne nyúljon a felülettisztító alá.

Vonatkozó dokumentumok

A helyi biztonsági előírások érvényesek.

- ▶ A jelen használati utasításon túl olvassa el, értse meg és tartsa meg az alábbi dokumentumokat is:
 - A használt STIHL magasznyomású tisztító használatára vonatkozó utasítások
 - A használt tisztítószer használati utasítása és csomagolása

Videók



stihl.com/sxvr43



Felhasználói információ

Fontos szerkezeti elemek

 **A**